




2 этаж

1 корпус

- 1 кв
- 2 кв
- 3 кв
- 4 кв
- места установки кондиционеров





3-17 этажи

1 корпус

- 1 ккв
- 2 ккв
- 3 ккв
- 4 ккв
- места установки кондиционеров

